### 5.3.10.4. HUPE EIN

MIT HILFE DIESER IAW KANN DIE HUPE VOM BOT EINGESCHALTET WERDEN.

### IAW - AUFBAU:

DB	OFFH	
DB	Z1	
DB	Z2	
DB	Z3.	Z3 := 1
DB	0A3H	RUFNUMMER

### 5.3.10.5. HUPE AUS

DURCH DIESE IAW KANN DIE HURE DES BOT AUSGESCHALTET WERDEN.

### IAW - AUFBAU:

DB	OFFH	
DB	<b>Z.1</b>	
DB	Z2	
DB.	<b>Z</b> 3	Z3 := 1
DB.	0A4H - 1	RUFNUMMER

### 5.3.10.6. RUECKSETZEN DER LAUFENDEN ANZEIGE

DURCH DIESE IAW KANN EINE AUSGABE UEBER DIE ANZEIGE, DIE ENTSPRECHEND DER ANGABE Z4 EINER AUSGABE-IAW ZEITEICH NOCH NICHT BEENDET IST, ABGEBROCHEN WERDEN. DIESE IAW KANN Z.B. ZUR SYNCHRONISATION ZWISCHEN ANZEIGE UND KARTENEINGABE VERWENDET WERDEN.

### IAW - AUFBAU:

DB	OFFH
DB	Z1
DB	Z2
DB	1
DB	OA5H

# 5.3.10.7. AENDERUNG DES TIME-OUT FUER TASTATUEREINGABE

MIT HILFE DIESER IAW KANN DIE OBERE GRENZE (TIME-OUT)
GEAENDERT WERDEN, NACH DER MIT Z4 FORTGESETZT WIRD, WENN
IN DIESER ZEIT DIE EINGABE NICHT BEGONNEN BZW. INNERHALB DER
EINGABE NICHT FORTGESETZT WURDE.
DIE ANGABE Z (Z>1) BEZIEHT SICH AUF SEKUNDEN UND HAT GUELTIGKEIT IN ALLEN PRIORITAETSEBENEN BIS ZUR ERNEUTEN AENDERUNG.
BEI NEUSTART UND WIEDERSTART BETRAEGT DAS TIME-OUT 10 SEKUNDEN.

### IAW - AUFBAU:

```
DB OFFH
DB Z1
DB Z2
DB Z3 Z3 := 2
DB A6H RUFNUMMER
DB Z TIME-DUT
```

### 3.0.8. FEHLERPROTOKOLL

MIT HILFE DIESER IAW BESTEHT DIE MOEGLICHKEIT, DEN LETZTEN FEHLER, DEN DER INTERPRETER ERKANNT HAT UND DER NICHT ZUM ABBRUCH DES PROGRAMMS FUEHRTE, AUSZUGEBEN. BIBT BEI DER DRUCKERAUSGABE AN, AB WELCHER DRUCKSTELLE DIE AUSGABE ERFOLGEN SOLL. BEI DER AUSGABE UEBER DIE ANZEIGE IST WULL ANZUGEBEN.

# IAW - AUFBAU:

. D <u>1</u> B	OFFH	·	
₽₿	Z1		
D∰	72	<u></u>	
D₿	: <b>Z</b> 3	Z3 := 4	
D∄	0A7H	RUFNUMMER	
DB	6	AUSGABEGERAET	
; DB		WARTEZEIT IN SEKUNDEN	,
DB	* <b>P</b> *	DRUCKSTELLE (BEI ANZEIGE = 0	′

## ALS GERAETEZUWEISUNG SIND ZUGELASSEN:

G = 0 : ANZEIGE

2

2 : DRUCKERAUSGABE

.4

### 5.3.11. EINGABE WEBER KARTENLESER

#### BLOCKNUMMER : B

DIESE IAW BEARBEITET FOLGENDE EINGABEGERAETE:

- KENNKARTENLESER
- KOMBINIERTER LOCKKARTEN/KENNKARTENLESER
- MAGNETKARTENLESER

NACH DER EINGABE STEHEN DIE EINGEGEBENEN DATEN MIT ANFANGS-UND ENDEKENNZEICHEN IM EINGABEPUFFER. DIE WEITERE VERAR-BEITUNG KANN DURCH DEN MODUL SELBST BZW. DURCH ANDERE ERFOLGEN. MIT Z2 WIRD DAS IDA-PROGRAMM (UP-SPRUNG) FORTGESTZT, WENN EIN GERAETEFEHLER FKZ=82 BZW. EIN KONVERTIERUNGSFEHLER FKZ=60 VOR-

WIRD WAEHREND DER KARTENEINGABE UEBER TASTATUR "A" EINGEGEBEN, ERFOLGT BET IDA-VERSION 1 EINE PROGRAMMFORTSTZUNG BET Z2 MIT FEHLERANZEIGE FKZ=82H UND AB VERSION 2 OHNE FEHLERANZEIGE MIT FKZ=85H.

MIT Z4 WIRD FORTGESETZT, WENN IN EINER VORGEGEBENEN ZEIT. KEINE EINGABE ERFOLGTE (SIEHE PKT 5.3.11.3.).

### 5.3.11.1 KARTENEINGABE

DER ZUGRIFF AUF DIE EINGABEDATEN ERFOLGT UEBER EINEN ARBEITS-BEREICHSNAMEN, DER IN DIE DBT AUFGENOMMEN WERDEN MUSS. DIE ANFANGSADRESSE DES EINGABEBEREICHS IST DEN GENERIERUNGSWERTEN (ANLAGE 8) ZU ENTNEHMEN.

VOM ANHENDER MUSS IN DIESEM FALL GESICHERT WERDEN, DASS WAEHREND DES ZUGRIFFS AUF DIE EINGEGEBEN DATEN, DIESE NICHT DURCH EINE ERNEUTE EINGABE ZERSTOERT WERDEN.

# IAW - AUFBAU:

DB A	OFFH 71	8
DB.	Z2 Z2	
DB .	Z3	Z3 := 3.
DB :	OBOH ·	RUFNUMMER
DB	G	EINGABEGERAET
DB	Z <del>4</del>	

### FUER G GILT:

- G = 0: KENNKARTENEINGABE UEBER KENNKARTENLESER
  - 1: LOCHKARTENEINGABE UEBER KOMBINIERTEN LESER
  - 2: KENNKARTENEINGABE
  - 3: MAGNETKARTENEINGABE UEBER MAGNETKARTENLESER

### 5.3.11.2. KARTENEINGABE MIT BEREITSTELLUNG

DIE WERTE WERDEN NACH DER EINGABE ENTSPRECHEND DEN FELDNUMMERN IN EINEN ARBEITSBEREICH BZW. SATZ UEBERNOMMEN. IAW - AUFBAU:

```
DB
      OFFH
DB
      Z1
DB
      Z2
                    Z3 := 3 * N(ANZAHL DER BEREITSTELLUNGEN) + 5
DB_{j}
      Z3
                    RUFNUMMER
DB
      OB1智
                    EINGABEGERAET
DB
      G
                    FORTSETZUNG, WENN TIME-OUT ABGELAUFEN
DB
      Z4
                   BEREICHSANGABE FUER ZIELBEREICH
DB
      Y1Y2H
DB
      Y3
DB
      FNR-Q(1)
      P1P2H
DB
ŪΒ
      FNR-Z(1)
      FNR-Q(N)
DR
      P1P2H
DB
DB
       FNR-Z(N)
```

BEZUEGLICH DER PARAMETERANGABEN GELTEN DIE GLEICHEN BE-DINGUNGEN, WIE BEI DER TRANSPORTANWEISUNG (SIEHE PKT 5.3.4.), -WOBEI P1=0 ZU WAEHLEN IST. ALS GUELLENBEREICH DIENT DER KARTENEINGABEPUFFER, DER NICHT ALS ARBEITSBEREICH IN DER DBT DEFINIERT SEIN MUSS.

### 5.3.11.3. AENDERUNG DES TIME-DUT FUER KARTENEINGABE

MIT HILFE DIESER IAW KANN DIE OBERE GRENZE (TIME-OUT)
GEAENDERT WERDEN, NACH DER MIT Z4 FORTGESETZT WIRD, WENN
IN DIESER ZEIT KEINE EINGABE ERFOLGTE. DIE ANGABE Z BEZIEHT
SICH AUF SEKUNDEN UND HAT GUELTIGKEIT IN ALLEN PRIORITAETSEBENEN BIS ZUR ERNEUTEN AENDERUNG.
BEI NEUSTART UND WIEDERSTART BETRAEGT DAS TIME-OUT 10 SEKUNDEN.

#### IAW - AUFBAU:

13

DB	<ul> <li>OFFH</li> </ul>	00
DB	.Z1	*
DB	Z2	**
DB	Z3	Z3 = 2
DB	OB2H	RUFNUMMER
DB	Z	TIME-OUT

# 5.3.12. GENERIERUNG VON TASK/EXCHANGES UND NACHRICHTENUEBERMITTLUNG

### BLOCKNUMMER: C

MIT DEN INTERPRETERANWEISUNGEN DIESES BLOCKES BESTEHT DIE MOEGLICHKEIT, DAS INTERPRETATIONSSYSTEM UM WEITERE ZWEI PRIORITAETSEBENEN UND UM DIE BENOETIGTEN GERAETEBEDIENPROGRAMME ZU ERWEITERN.
WEITERHIN KOENNEN ANWENDERSPEZIFISCHE MC-PROGRAMME IN DAS IDA-SYSTEM EINGEBUNDEN WERDEN.
SO KOENNEN ENTSPRECHEND DES EINSATZFALLES DURCH DEN ANWENDER SELBSTAENDIG ERARBEITETE (MASCHINEN-) TREIBER ZUR BEDIENUNG

SELBSTAENDIG ERARBEITETE (MASCHINEN-) TREIBER ZUR BEDIENUNG DER DIGITALEN E/A-SCHNITTSTELLE (PIO) EINGEBAUT WERDEN. DIES SETZT JEDOCH DIE GRUNDKENNTNISSE ZUR ARBEITSWEISE DES ECHTZEITSTEUERPROGRAMMSYSTEM EBS VORAUS.

BEI DER GENERIERUNG VON ZUSAETZLICHEN TASKS UND EXCHANGES MUSS DARAUF GEACHTET WERDEN, DASS IM VERSTAENDIGUNGSBEREICH DES EBS NUR EIN BESTIMMTER FREIER BEREICH ZUR VERFUEGUNG STEHT (SIEHE ANLAGE 11) UND EINE PROBLEMANGEPASST EINORDNUNG IN DIE PRIORITAETSVERWALTUNG DES STEUERPROGRAMMSYSTEMS, DES INTERPRETERSYSTEMS UND DER DARIN EINGEORDNETEN APPLIKATIONSPROGRAMM ERFOLGEN DARF.

### 5.3.12.1. GENERIERUNG DER PRIORITAETSEBENEN 6 UND 7

DEN ANWENDER HAT DIE MOEGLICHKEIT, DAS INTERPRETATIONSSYSTEM. UM 2 EBENEN FUER DIE BEARBEITUNG VON IDA-AP ZU ERWEITERN.

#### IAW - AUFBAU:

DB OFFH

DB Z1

DB Z2

DB Z3

Z3:= 1

DB OCOH RUFNUMMER

### 5.3.12.2. GENERIERUNG DER GERAETEBEDIENPROGRAMME

ENTSPRECHEND DER ANGESCHLOSSENEN PERIPHERIEGERAETE MUESSEN DIE DAZUGEHOERIGEN BEDIENPROGRAMME GENERIERT WERDEN. INNER-HALB DES PROGRAMMSYSTEMS (MOEGLICHST IM ANLAUFPROGRAMM) DUERFEN DIE ENTSPRECHENDEN GERAETE NUR EINMAL GENERIERT WERDEN. DIE DREI VERSCHIEDENEN KARTENLESER SCHLIESSEN SICH GEGENSEITIG AUS. WIRD DIESES NICHT BEACHTET, KOMMT ES ZUR ANZEIGE EINER FEHLERMELDUNG.

BEIM WIEDERSTARTANLAUF MUESSEN DIE GERAETEBEDIENPROGRAMME ER-NEUT GENERIERT WERDEN.

```
IAW - AUFBAU:
          OFFH
   DB
          Z1
   DB
          Z2
   DB
                          Z3:= 1 + N (ANZAHL DER GERAETE)
          73
   DB
          OC1H
   DB
                          GERAETENAME
          G(1)
   DB
          G (N)
   DB
```

G = 0: KENNKARTENLESER

1: KOMB. LOCHKARTEN-/KENNKARTENLESER

2: DRUCKER

3: MAGNETKARTENLESER

#### GENERIERUNG VON EXCHANGES 5.3.12.3.

MIT HILFE DIESER IAW KOENNEN EXCHANGE DEFINIERT WERDEN, DIE ZUR UEBERGABE VON NACHRICHTEN ZWISCHEN DEN IDA-PROGRAMMEN UND MC-ANWENDERSPEZIFISCHEN PROGRAMMEN BENOETIGT WERDEN. NEBEN DER ERWEITERUNG DES SPEICHERBEREICHS FUER TASK- UND EXCHANGEGENERIERUNG WERDEN FUER JEDEN EXCHANGE WEITERE 2 BYTE ZUR KENNZEICHNUNG DES EXCHANGENAMENS (EXCHANGE-, PROZESSORNUM-MER) BENGETIGT, DIE UEBER DIE ATAB ANGEGEBEN WERDEN. DIE EXCHANGE- UND PROZESSORNUMMER WERDEN VOM INTERPRETATIONS-SYSTEMS SELBSTAENDIG FESTGELEGT. BEZUEGLICH DER ANZAHL VON EXCHANGEGENERIERUNGEN BESTEHT KEINE

BEGRENZUNG.

```
IAW - AUFBAU:
          OFFH
   DB
          Z1
   DB
          Z2
                         Z3:= 2 * N (ANZAHL DER GENERIERUNGEN) + 1
   DB
          z3 <sup>1</sup>
   DB
                         RUFNUMMER
          OC2H
   DB
                         SKZ FUER ATAB (EXCHANGENAME)
          SKZ(1)
   DB
                         P1 - PUFFERANZAHL / P2 - PUFFERLAENGE
    DB.
          P1P2H(1)
                         (P1 = 0, ..., 07H / P2 = 0, ..., 1FH)
          SKZ (N)
    DB
          P1P2H(N)
    DB
```

### 5.3.12.4. GENERIERUNG VON TASKS

HIERMIT KOENNEN MAXIMAL 5 ANWENDERSPEZIFISCHE MC-PROGRAMME INS INTERPRETATIONSSYSTEM IDA EINGEBUNDEN WERDEN.

DER TASKNAME WIRD BEI DER GENERIERUNG SELBSTAENDIG FESTGELEGT.

DIE TASKNUMMER ENTSPRICHT DEM TASKNAMEN. DIE PRIORITAET IST SO ZU WAEHLEN, DASS EINE PROBLEMBEZOGENE ARBEITSWEISE DES INTER-PRETATIONSSYSTEM UND DES EBS GEWAEHRLEISTET WIRD (SIEHE ANLAGE 10). DIE STARTADRESSE DES PROGRAMMS IST UEBER DIE ATAB ANZUGEBEN. ZEITZYKLISCHE PROGRAMME KOENNEN NICHT GENERIERT WERDEN. SIE MUESSEN INNERHALB EINES ANWENDEREIGENEN MC-PROGRAMMS MIT HILFE DES ENTSPRECHENDEN EBS-RUF EINGEBUNDEN WERDEN.

### IAW - AUFBAU:

DB	OFFH	
DB	Z1-	
DB	Z2	
DB	Z3	Z3:= 3 * N (ANZAHL DER GENERIERUNGEN) + 1
DB	<b>о</b> СЗН	RUFNUMMER
DB	SKZ (1)	SKZ FUER ATAB (STARTADRESSE DES PROGRAMMS)
DB	PRIO(1)	PRIORITAET
DB	SLG(1)	STACKLAENGE
• • •		1
DB	SKZ(N)	
DB	PRIO(N)	
DB	SLG(N)	

WOBEL N (= 5 ZU WAEHLEN IST.

### 5.3.12.5. SENDEN UEBER EXCHANGE

DURCH DIESE IAW KOENNEN NACHRICHTEN VON IDA-APPLIKATIONSPRO-GRAMMEN AN ANWENDERSPEZIFISCHE PROGRAMME GESENDET WERDEN. UEBERMITTELT WERDEN KANN EIN SIGNAL (ANZ=0) BZW. INFORMATIONEN AUS EINEM FELD, DAS MAXIMAL 10 BYTE LANG SEIN DARF. DER EXCHANGENAME IST UEBER DAS SKZ DER ATAB ANZUGEBEN.

### IAW - AUFBAU:

DB DB	OFFH Z1 Z2	
DB	Z3	Z3 := 3 ODER 7
BO	OC4H	RUFNUMMER
DB	SKZ	SKZ FUER ATAB (EXCHANGENAME)
DB	ANZ	ANZAHL DER ZU UEBERTRAGENDEN ZEICHEN
OB	Y1Y2H	BEREICHSANGABE .
DB	ΣY	٠. مي
DB	FNR	FELDNUMMER &

WIRD ANZ = 0 GEWAEHLT, KOENNEN DIE WERTE Y1Y2H, Y3 UND FNR WEGGELASSEN WERDEN.

### 5.3.12.6. ABFRAGE, LIEGT NACHRICHT AN

HIERMIT KANN INNERHALB EINES IDA-APPLIKATIONSPROGRAMMS ABGEFRAGT WERDEN, OB UEBER DEN ANGEGEBENEN EXCHANGE EINE NACHRICHT ANLIEGT. IST DAS DER FALL, SO WIRD DIESE IM ANGEGEBENEN FELD ABGESPEICHERT UND MIT DER IAW FORTGESETZT, DEREN NUMMER Z4 IST. BEI ABSPEICHERUNG ERFOLGT KEINE UEBERPRUEFUNG DER FELDLAENGE. LIEGT KEINE NACHRICHT AN, WIRD DIE NAECHSTE IAW ABGEARBEITET. WIRD NUR EIN SIGNAL (ANZ=O) ERWARTET, BRAUCHEN DIE ANGABEN Y1Y2H, Y3 UND FNR NICHT ANGEGEBEN WERDEN.

### IAW - AUFBAU :

DB DB	OFFH Z1°	•
DΒ	Z2	
DB	Z3	Z3 := 3 ODER 6
DB	0C5H	RUFNUMMER
DB	Z <del>4</del>	IAW-FORTSETZUNG, WENN NACHRICHT ANLIEGT
DB	SKZ,	SKZ FUER ATAB (EXCHANGENAME)
DB	ANZ	ANZAHL DER ZU EMPFANGENDEN, ZEICHEN
DB	Y1Y2H	BEREICHSANGABE
DB	Y3	
DB	FNR	FELDNUMMER

### 5.3.13. EIN- UND AUSGABE UEBER DEN BAUSTEIN U855

#### BLOCKNUMMER: D

MIT HILFE DIESER IAW KANN DER BAUSTEIN U855 (PIO) IN DER BETRIEBSART "BIT-EIN-/AUSGABE" (MODE 3) BEDIENT WERDEN.
ES KANN DAMIT DER INHALT EINES 1-BYTE-FELDES EIN- BZW. AUSGEGEBEN WERDEN. UEBER EINE WEITERE IAW BESTEHT DIE MOEGLICHKEIT, DEN AUSZUGEBENDEN WERT DIREKT ANZUGEBEN.
WELCHE BITS DES BYTES BEARBEITET WERDEN SOLLEN, WIRD DURCH DAS BELEGUNGSKENNZEICHEN FESTGELEGT. DABEI WERDEN NUR DIE BITS DES 1-BYTE-FELDES BZW. DES AUSGABEWERTES BEARBEITET, DIE IM BELEGUNGSKENNZEICHEN GLEICH 1 SIND.
DER ANGESPROCHENE BAUSTEIN WIRD BEI JEDER ABARBEITUNG DIESER IAW ERNEUT INITIALISIERT. DIE ADRESSE FUER DIE STEUERWORTAUSGABE DES JEWEILIGEN PORTS DES BAUSTEINS IST AUS DER BETRIEBSDOKUMEN-

TATION DES BDT ZU ENTNEHMEN (PKT 1.5.2.3. - PERIPHERIEANSTEUERUNG).

### IAW - AUFBAU:

### ANGABE DES WERTES UEBER 1-BYTE-FELD

DB	OFFH	
DB.	<b>Z1</b>	
DB	Z2	-
D.B	<b>Z3</b>	Z3 := 6
DB	ODXH	RUFNUMMER .
DB	ADR	ADR FUER STEUERWORTAUSGABE
DB	K	BELEGNGSKENNZEICHEN
DB	Y1Y2	BEREICHSANGABE "
DB	Y3	
DB	FNR	FELDNUMMER

DABEI GILT: X=0 - EINGABE X=1 - AUSGABE

### ANGABE DES DIREKTEN AUSGABEWERTS

DB .	OFFH:	
DB	<b>Z1</b> .	
DB	Z2	
DB.	<b>Z3</b>	· Z3 := 4
DB	OD2H	RUFNUMMER
DB	ADR	ADR FUER STEUERWORTAUSGABE
DB	ĸ	BELEGUNGSKENNZEICHEN
DB	W	AUSGABEWERT

# 6. AUFBAU DER IDA-ANWENDERPROGRAMME

JEDES IDA-ANWENDERPROGRAMM BEGINNT MIT EINER PROGRAMMNUMMER PN.
DAS WEITERE PROGRAMM IST AUSSCHLIESSLICH EINE FOLGE VON INTERPRETERANWEISUNGEN, D.H. INNERHALB EINES IDA-PROGRAMMS DUERFEN KEINE MC-PROGRAMME ODER DGL. ENTHALTEN SEIN.
UM BEIM TESTEN EINFACH PROGRAMMIERFEHLER BEHEBEN ZU KOENNEN.
BESTEHT DIE MOEGLICHKEIT, ZWISCHEN ZWEI IAW BELIEBIGE VIELE FEH (DB OFEH) EINZUFUEGEN, DIE BEI DER ABARBEITUNG DER IAW UEBERGANGEN WERDEN.

AM ENDE EINER LOGISCHEN ABARBEITUNG MUSS SICH DIE IAW "PROGRAMM-ABMELDUNG" BEFINDEN (SIEHE PKT 5.3.1.2.). DAS PHYSISCHE PROGRAMMENDE BESTEHT AUS 2 MAL FFH (DB OFFH).

IDA-PROGRAMME SIND SPEICHERPLATZUNABHAENGIG. SIE KOENNEN Z.B. IM RAM-SPEICHER GETESTET WERDEN UND DANACH MIT HILFE EINES PROM-PROGRAMMIERGERAETES AUF DEN EPROM-BÉREICH DES BDT GEBRACHT WERDEN.
BEIM VERLEGEN EINES PROGRAMMS IN EINEN ANDEREN BEREICH IST DIE PROGRAMMEINSPRUNGTABELLE ETAB ENTSPRECHEND ZU AENDERN.

# 7. TASTATUPEINGASE

### 7.1. START UON INTERPRETERFUNKTIONEN

DURCH DAS DRUECKEN DER TÄSTE "\*" DER FÖLIENTASTÄTUR WIRD DEBER DIE ANZEIGE (\*:\_" AUSGEGEBEN. DANACH WIRD DIE EINGABE EINER DER FOLGENDEN TASTEN ERWARTET:

M1 + M8 : START EINES IDA-PROGRAMMS
TASTEN UNTER E UND F: START DER TESTSYSTEME
"->" BZW. "(-": AENDERN DES INTERPRETERFLAGS O

"" (PFEIL NACH UNTEN): ANZEISE DER BDT-ADRESSE UND IDA-

GER210V

AUF DRUCK DER ALPHANUMMERISCHEN TASTEN, PUNKT UND MINUS WIRD NACH DER EINGABE VON "\*" NICHT REAGIERT. WENN NACH 10 SEKUNDEN NACH DER EINGABE VON "\*" KEINE WEITERE TASTE BETAETIGT WURDE, WIRD "IDA" ANGEZEIGT.

### .7.1.1. START EINES IDA-PROGRAMMS

DER START EINES PROGRAMMS MIT HILFE DER TASTATUR ERFOLGT DURCH DAS DRUECKEN DER TASTE "\*" UND EINER PROGRAMMANHAHLTASTE (M1..., M8).

UEBER DAS ZUGEHGERIGE BEREICHSKENNZEICHEN F1H,..., F8H (M WIRD DURCH F ERSETZT) ERMITTELT DER INTERPRETER AN HAND DEP PROGRAMMEINSPRUNGTABELLE ETAB, OB DIESES BKZ VORHANDEN UND KEIN PROGRAMM IN DER ENTSPRECHENDEN PROGRAMMEBENE IN ARBEIT IST.

IST DIES DER FALL, SO WIRD DAS PROGRAMM IN DIE PRIORITAETSSTEUERUNG DES INTERPRETATIONSSYSTEMS AUFGENOMMEN UND GESTARTET.

IM ANDEREN FALL WIRD DER PROGRAMMSTART MIT DER ANZEIGE.

"NO START" ABGEWIESEN.

### 7.1.2. START DER TESTSYSTEME

DAS ZUM INTERPRETER GEHOERENDE TESTSSYSTEM WIRD DURCH DRUECKEN DER TASTE "\*" UND DER RECHTEN NICHT GEKENNZEICHNETEN TASTE (TASTE UNTER "F") GESTARTET (SIEHE ABSCHNITT 9).

DAS TESTSSYTEM DES ECHTZEITBETRIEBSSYSTEMS EBS WIRD NUR DURCH BETAETIGEN DER LINKEN NICHT GEKENNZEICHNETEN TASTE (TASTE UNTER "E") GESTARTET, WENN ES ZUM START INNERHALB DES INTERPRTATIONSSYTEMS ZUGELASSEN IST. WIRD DAS TESTSYSTEM DES ECHTZEITBETRIEBSSYSTEMS BENDETIGT, DANN IST ZUVOR MIT HILFE DES INTERPRETER-TESTSYSTEMS (FUNKTION M4) DER INHALT DES BYTES MIT DER ADRESSE TSEBS (SIEHE ANLAGE 8.) AUF UNGLEICH NULL ZU AENDERN.
BEI DER IDA-VERSION V:01 MUSS ZUSAETZLICH DIE ZELLE TEXCH MIT DEM WERT OACH GEFUELLT WERDEN.
NACH NEUSTART DES INTERPRETATIONSSYSTEMS IST DER START DES EBSTESTSYSTEM NICHT ZUGELASSEN.

AB IDA-VERSION V:02 MUSS DAS EBS-TESTSYSTEM NACHGELADEN HERDEN.
DAZU EXISTIEREN FUER DIE DATENSTATIONEN, DIE UNTER DER REGIE DES
BETRIEBSSYSTEMS KOKOS BZW. SCP-K ARBEITEN, PHASEN, DIE MIT HILFE
DES PROGRAMMS "RABE" NACHGELADEN WERDEN KOENNEN.
DABEI MUSS ABER BEACHTET WERDEN, DASS SICH DURCH DAS NACHLADEN
DER FREIE RAM-BEREICH VERRINGERT (SIEHE ANLAGE 7).

# 7,1.3. AENDERN DES INTERPRETERFLAGS O

UEBER DIE TASTATUR DES BDT KANN DAS INTERPRETERFLAG O FUER SPRUNGANWEISUNGEN (SIEHE 5.3.2.17) GEAENDERT WERDEN .

DURCH DIE EINGABE VON "\*" UND "->" (PFEIL NACH RECHTS/PNR) WIRD DAS FLAG GESETZT.

DURCH DIE EINGABE VON "\*" UND "(-" (PFEIL NACH LINKS/PNL) WIRD ES RUECKGESETZT.

UEBER DIE LED-POSITION O WIRD DER ZUSTAND DES FLAGS ANGEZEIGT. BEI GESETZTEM FLAG LEUCHTET DIE LED.

# 7.1.4. ANZEIGE DER BOT-ADRESSE UND IDA-VERSION

EINE EINGABE VON "\*" UND "\*" (PFEIL NACH UNTEN) FUEHRT ZUR ANZEIGE
"IDA ADR:XXH V:YY", WOBEI XX DIE ADRESSE DES BDT UND YY DIE VERSIONSNUMMER DES IDA-INTERPRETERS ANGIBT.

### 7.2. DATENEINGABE

DIE EINGABE VON DATEN ERFOLGT UEBER DIE RUF-NR OAOH (GERAETE-NUMMER=1) DURCH DIE ANGABE EINER MASKE IM PARAMETERBLOCK.
NEBEN DER MASKE (ANZEIGEINHALT) MUESSEN DIE EINZELNEN POSITIONEN DER EINGABESTELLEN DURCH EINGABEKENNZEICHEN CHARAKTERITIONEN DER EINGABESTELLEN DURCH EINGABEKENNZEICHEN DURCH
BIT 7 = 0 (ISO-7-BIT-CODE) GEKENNZEICHNET SIND, MUESSEN BEI
DEN EINGABEKENNZEICHEN DAS BIT 7 = 1 SEIN. DIESE KENNZEICHEN
MUESSEN UNBEDINGT MIT KZ OF2H ODER OF3HÜBEREITGESTELLT WERDEN.
BEI DER AUSGABE DER MASKE WIRD ANSTELLE DER EINGABEKENNUNG DAS
MASKENEINGABEKENNZEICHEN AUSGEGEBEN, DAS INNERHALB DES PARMATERBLOCKS DURCH OF5H ODER OFCH FESTGELEGT JURDE.

DIE EIGENTLICHE EINGABESTELLE WIRD DURCH EINEN KURSOR BEI DER ANZEIGE DER MASKE OPTISCH GEKENNZEICHNET. NACH DEM DRUECKEN EINER TASTE WIRD DEREN TEXTZEICHEN AN DIESER STELLE IN DER MASKE AUSGEGEBEN. DER KURSOR RUECKT ZUR NAECHSTEN EINGABESTELLE WEITER.

DURCH DAS SETZEN DES BITS 7 (PARITAETSBIT) IM MASKENKENNZEICHEN WIRD DIE AUSGABE DES MASKENKENNZEICHENS SELBST UND DIE UEBER DIE TASTATUR EINGEGEBENEN ZEICHEN UNTERDRUECKT. DIE KENNZEICHNUNG DER JEWEILIGEN EINGABESTELLE DURCH DEN KURSOR BLEIBT BESTEHEN.

AUF DAS DRUECKEN DER FUNKTIONSTASTEN WIRD WAEHREND DER DATEN-EINGABE NICHT REAGIERT.

EINE KURSORFUEHRUNG ZUR KORREKTUR DER EINGEGEBEN ZEICHEN IST MIT DEN TASTEN "(-" UND "->" MOEGLICH.

DIE UEBERGABE DER EINGEGEBENEN ZEICHEN IN EIN ZIELFELD ERFOLGT ERST DURCH DRUECKEN DER TASTE " $\psi$ " (PFEIL NACH UNTEN). DAS ZIELFELD IST IM PARAMETERBLOCK MIT DEN KENNZEICHEN (OF4H UND OF5H/OFCH) ANZUGEBEN. ENTSPRECHEND DER REIHENFOLGE DER EINGABESTELLEN WERDEN DIE EINGEGEBEN ZEICHEN IN DAS ZIELFELD EINGETRÄGEN, OHNE DASS DIE LAENGE DES ZIELFELDES KONTROLLIERT WIRD.

EINE BEREITSTELLUNG DER EINGEGEBENEN ZEICHEN IN DAS ZIELFELD ERFOLGT NUR IM TEXT- (BIT 3 DES LETZTEN EINGABEKENNZEICHEN IST GELOESCHT) UND IN HEXAFORMAT (BIT 3 = 1).

IST IN DER EINGABEKENNUNG BIT 6 GESETZT, SO KANN DIE EINGABE VORZEITIG DURCH DRUECKEN DER TASTE "V" (PFEIL NACH UNTEN) BEENDET WERDEN.

DURCH SETZEN DES BITS 4 DES LETZTEN EINGABEKENNZEICHEN IN DER EINGABEMASKE WIRD EINE ABSPEICHERUNG RECHTSBUENDIG IM ZIEL-FELD ERREICHT.

HURDE IM LETZTEN EINGABEKENNZEICHEN ANGEWIESEN, DASS DIE EINGEGEBENE INFORMATION LINKSBUENDIG (BIT 4 = 1) IM TEXTFORMAT BEREITGESTELLT WERDEN SOLL, WIRD IN DIESEM FALL IM ZIELFELD ENTSPRECHEND DER ANZAHL DER RESTLICHEN EINGABESTELLEN DAS ZEICHEN FEH EINGETRAGEN. BEI EINEM SPAETEREN DATENTRANSPORT MIT KONVERTIERUNG (Z.B. TEXT IM INTEGER) WIRKT DAS ZEICHEN FET ALS ENDEKENNZEICHEN DER TEXTINFORMATION (SIEHE PKT. 3.3.4.). IN DEN ANDEREN FAELLEN WIRD ENTSPRECHEND DER ANZAHL DER RESTLICHEN EINGABESTELLEN DIE EINGEGEBENE INFORMATION IM ZIELFELD MIT VORSPACE (BEREITSTELLUNG IN TEXTFERMAT - RECHTSBUENDIG), MIT VORNULLEN (HEXAFORMAT - RECHTSBUENDIG) BZW. NACHNULLEN (HEXAFORMAT - LINKSBUENDIG) EINGETRAGEN.

SOLL EINE BEREITGESTELLTE INFORMATION ANGEZEIGT WERDEN UND DIE MOEGLICHKEIT EINER KORREKTUR EBLAUBT SEIN, MUSS BEI DER EINGABEKENNUNG ZUSAETZLICH BIT 5 GLEICH 1 GEWAEHLT WERDEN. IM ZIELFELD WERDEN ALLE KORRIGIERTEN UND NICHT KORRIGIERTEN TEXTZEICHEN BEREITGESTELLT, AUCH WENN DIE EINGABE VORZEITIG DURCH BETAETIGEN DER TASTE "\$" (PFEIL NACH UNTEN) BEENDET WURDE.

DURCH SETZEN DER BITS 0, 1 UND 2 IN DER EINGABEKENNUNG KANN NOCH FESTGELEGT WERDEN, OB NUR BESTIMMTE ZEICHEN ERWARTET WERDEN. ANDERE EINGEGEBENE ZEICHEN WERDEN NICHT BEARBEITET.

•		•
EINGABEKENNUNG:	BIT 7 = 1: BIT 6 = 1:	KENNZEICHEN FUER EINGABESTELLE VORZEITIGE BEENDIGUNG DER EIN- GABE MOEGLICH
	BIT 5 = 1:	AUSGABE DES MASKENKENNZEICHEN WIRD UNTERDRUECKT, VORGEGEBENER
-	BIT 4 = 1:	TEXT WIRD ANGEZEIGT ABSPEICHERUNG ERFOLGT RECHTS- BUENDIG
	BIT 3 = 1:	ABSPEICHERUNG ERFOLGT IM HEXA- FORMAT
VAR 1:	BIT 2 = 0: BIT 1 = 0 BIT 0 = 0	EINGABE ALLER TASTATURZEICHEN
VAR 2:	BIT 2 = 0: BIT 1 = 0 BIT 0 = 1	EINGABE VON NUM. ZEICHEN EIN- SCHLIESSLICH "-" UND "."
VAR 3:	BIT 2 = 0: BIT 1 = 1 BIT 0 = 0	EINGABE VON NUM. ZEICHEN
VAR 4:	BIT 2 = 0: BIT 1 = 1 BIT 0 = 1	GESAMTE EINGABE WIRD AUF
VAR 5;	BIT 2 = 1: BIT 1 = 0 BIT 0 = 0	EINGABE VON HEXAZEICHEN
VAR 6:	BIT 2 = 1: BIT 1 = 0 BIT 0 = 1	EINGABE VON "." (PUNKT)

DIE EINGABE WIRD BEI DEN VARIANTEN 2, 3, 4, UND 6 DURCH BETAETIGEN DER TASTE "C" ABGEBROCHEN. DER INTERPRETER SETZT DAS PROGRAMM MIT DER IAH-NUMMER FORT, DIE IN VERBINDUNG MIT DEM KENNZEICHEN OFSH BZW. OFCH ANGEGEBEN WURDE.

BEI DEN VARIANTEN 3 UND 4 WIRD DIE MASKE DURCH DIE EINGABE VON "."

(PUNKTE) MIT DEM TEXTZEICHEN "O" AUFGEFUELLT.

NACH AUFBLENDEN DER EINGABEMASKE BZW. NACH EINER ZEICHENEINGABE MUSS INNERHALB DES VORGEGEBENEN TIME-OUT (RUFNUMMER A6H) EINE WEITERE EINGABE UEBER TASTATUR ERFOLGEN. WURDE IN DIESER ZEIT KEINE TASTE BETAETIGT, BRICHT DER INTERPRETER EBENFALLS DEI EINGABE AB UND SETZT DIE ABARBEITUNG DES PROGRAMMS MIT DER DURCH Z4 VOREGEBENEN IAW FORT.

BEI NEUSTART UND RESTART DES INTERPRETATIONSSYSTEMS BETRAEGT

DAS TIME-OUT 10 SEKUNDEN.

BEISPIEL:

INNERHALB EINER IDA-ANWEISUNG IST EINE INFORMATION VON BIS ZU (BIT 6 = 1) MAXIMAL ZEHN ZIFFERN EINZUGEBEN UND RECHTSBUENDEIG (BIT 4 = 1) ALS HEXAZAHL (BIT 3 = 1) IN DAS FELD 20H DES ARBEITSBEREICHES OAH EINZUTRAGEN. ALS MASKE SEI DER TEXT "WERT:" ANZUZEIGEN. DIE INFORMATIONEN INNERHALB DER KLAMMERN GEBEN DIE BITBELEGUNG DER EINGABEKENNZEICHEN WIEDER.

AUFBAU DER IAH:

DB	<b>Z</b> 2	IAW-ANFANG
U.B.	<b>Z3</b> .	(22 = 16H)
DB	0A0H 1 Z÷	RUFNUMMER FUER AUSGABEMODUL ANZEIGE MIT TASTATUREINGABE IAW FUER FORTSETZUNG, WENN TIME-OUT ABGELAUFEN
DB	OF3H	BEREITSTELLUNG DES MASKENTEXTES
DB.	<b>0</b> .	POSITION DES MASKENTEXTES
DB :	5·	ANZAHL DER TEXTZEICHEN
D.B	"WERT:"	AUSZUGEBENDER TEXT
DB	OF2H	BEREITSTELLUNG DER EINGABEKENNZ.
DB	<b>ሪ</b> :	POSITION DER EINGABEKENNZEICHEN
DB	10	ANZAHL DER EINGABEKENNZEICHEN
DB	ODAH	EINGABEKENNZEICHEN (11011010B)
DB	OF 4H OAH	EINSTELLUNG DER BEREICHSANGABE
DB	O∯H-	ARBEITSBEREICH "OAH"
DB	0	
DR	OF5H	BEREITSTELLUNG DES ZIELFELDES
	·20H	FELD-NR. 20H
DB		MASKENEINGABEKENNZEICHEN
DB		IAW-NR. FUER FORTSETZUNG, WENN ABBRUCH DURCH DREUCKEN DER .TASTE "C" ERFOLGT
		EMOLOS

BEI DER ABARBEITUNG DIESER IAW WIRD DIE ANSCHLIESEND DARGESTELLTE MASKE ANGEZEIGT

POSITION:	04.615
ANZEIGE:	WERT: _????????  -y- yy- EINGABESTELLEN  ! !
	! MASKENTEY

### B. FEHLERMELDUNGEN ------

### B.1. VORBEMERKUNGEN \_\_\_\_\_

WAEHREND DER ARBEIT MIT DEM INTERPRETATIONSSYSTEM KOENNEN FOLGENDE DREI FEHLERTYPEN ANGEZEIGT WERDEN:

- FEHLER WURDE VOM INTERPRETER FESTGESTELLT
- FEHLER WURDE VOM EBS FESTGESTELLT
- FEHLER BEIM UEBERPRUEFEN DER PROM-PRUEFSUMMEN

### **B.2. INTERPRETERFEHLERMELDUNG**

WIRD BEI DER ABARBEITUNG EINER IAW DURCH DEN INTERPRETER EIN FEHLER ERKANNT, ERFOLGT I.A. EINE FEHLERANZEIGE. DIESE BLEIBT MINDESTENS 5 SEKUNDEN BZW. BIS ZUR NAECHSTEN ANZEIGE BESTEHEN. GLEICHZEITIG WIRD DIE HUPE AM BDT FUER 5 SEKUNDEN EINGESCHALTET. AUF BESONDERE FEHLERABLAEUFE WURDE BEI DER ENTSPRECHENDEN IAW-BESCHREIBUNG IM ABSCHNITT 5 HINGEWIESEN.

BEIM ERKENNEN VON SYNTAKTISCHEN FEHLERN WIRD DAS PROGRAMM ABGEBROCHEN. ES HANDELT SICH UM PROGRAMMIERFEHLER, DIE WAEHREND DER TESTPHASE ERKANNT UND KORRIGIERT WERDEN MUESSEN.

WIRD BEI DER ABARBEITUNG DER PARAMETER DER IAW "AUSGABE" DAS PUFFERENDE UM MEHR ALS 2 ZEICHEN UEBERSCHRITTEN, SO KANN NACH DER FEHLERANZEIGE (FKZ=90) NUR DURCH DRUECKEN EINER TASTE DER FOLIENTASTATUR DAS INTERPRETATIONSSYSTEM NEU GESTARTET WERDEN.

BEIM ERKENNEN DER UEBRIGEN FEHLER WIRD DAS PROGRAMM MIT DER NAECHSTEN IAH FORTGESETZT, WENN Z2 GLEICH NULL IST. SONST WIRD EIN UNTERPROGRAMMANSPRUNG ZU DER 1AW MIT DER NUM-MER Z2 AUSGEFUEHRT. DORT KANN EINE FEHLERBEHANDLUNG ERFOLGEN (Z.B. FEHLERAUSGABE

MIT EINEM UNTERPROGRAMMRUECKSPRUNG UEBER DRUCKER). (RUFNUMMER = 15H) KANN DANN IM PROGRAMM DIE NORMALE ABARBEITUNG FORTGESETZT WERDEN.

DIESE FEHLER SIND IM ANHANG 2 MIT "\*" GEKENNZEICHNET.

### AUFBAU DER FEHLERMELDUNG:

XX PN Z1 AADR RA

- FEHLERKENNZEICHEN (SIEHE ANHANG 2) MOBEI : XX

- PROGRAMMNUMMER PN

> - IAW-NR **Z**1

- ABSOLUTE ANFANGSADRESSE DER IAW AADR

- RELATIVE ADRESSE IN DER IAH RA

### 8.3. EBS-FEHLERMELDUNG

DIESE FEHLERMELDUNG DUERFTE WAEHREND DER ARBEIT AUSSCHLIESSLICH MIT DEM INTERPRETATIONSSYTEM NICHT AUFTRETEN. SIE WEIST DESHALB IN SOLCHEN FAELLEN AUF HARDWARE-FEHLER DES BOT HIN, DIE VOM BETRIEBSSYSTEM EBS ERKANNT WURDEN.
EBS-FEHLERMELDUNGEN BEI NUTZUNG VON ANWENDEREIGENEN MC-PROGRAMM-TEILEN KOENNEN DARUEBERHINAUS AUF NICHTEINHALTEN DER DURCH DAS EBS, DIE HARDWAREKONFIGURATION BZW. DIE ANBINDUNG DES IDA-SYSTEMS VORGEGEBENEN PROGRAMMTECHNISCHEN BEDINGUNGEN BERÜHEN.
DURCH DRUECKEN EINER TASTE AUF DER FÖLIENTASTAUR WIRD DAS INTERPRETATIONSSYSTEM NEU GESTARTET:

AUFBAU DER FEHLERMELDUNG:

ERROR SYSTEM XX

WOBEL: XX - FEHLERKENNZEICHEN (SIEHE ANLAGE 14)

### 8.4. PRUEFSUMMENFEHLERMELDUNG

WAEHREND DER ARBEIT DES INTERPRETATIONSSYSTEMS LAEUFT IM HINTERGRUND EIN PROM-PRÜEFSUMMENPROGRAMM. DIESES PROGRAMM ERRECHNET
DIE PRUEFSUMMEN DER EINZELNEN CHIPS UND VERGLEICHT SIE MIT DEN
VORGEGEBENEN PRUEFSUMMEN (SIEHE ANLAGE 12).
ES EXISTIEREN SOWOHL FUER DIE STECKKARTE DER STEUERELEKTRONIK
ALS AUCH DER ZUSATZELEKTRONIK ZWEI GETRENNTE PRUEFSUMMENTABELLEN,
DIE SICH AM ENDE DER LETZTEN CHIPS DER JEWEILIGEN KARTE BEFINDEN.
BEI DIESEN CHIPS WERDEN DIE PRUEFSUMMEN NUR BIS ZUM ANFANG DER
PRUEFSUMMENTABELLEN GEBILDET.

BEIM AENDERN DER CHIPS (Z.B. AUFBRINGEN VON PROGRAMMEN) IST DIE PRUEFSUMME ENTSPRECHEND ZU KORRIGIEREN. DIE PRUEFSUMME WIRD NACH DEM EDC-VERFAHREN BERECHNET.

DIE ABARBEITUNG DIESES PRUEFPROGRAMMS KANN DURCH AENDERUNG DER SYSTEMGENERIERUNGSTABELLE (SIEHE ANLAGE ?) VERHINDERT WERDEN

AUFBAU DER FEHLERMELDUNG:

ERROR SYSTEM PXX

WOBEI : XX - CHIP-NR., BEI DER DER FEHLER FESTGESTELLT WURDE

DIE FORTSETZUNG ERFOLGT DURCH BETAETIGEN EINER TASTE DER FOLIEN-TASTATUR. DADURCH WIRD DAS INTERPRETATIONSSYTEM NEU GESTARTET.

# 9. IDA-TESTSYSTEM

## 9.1. ARBEITSWEISE DES TESTSYSTEMS

DURCH DAS BETAETIGEN DER TASTEN \*\*, UND DER NICHT BEZEICHNETEN TASTE UNTER \*F, WIRD - FALLS ES NICHT DURCH DIE ENTSPRECHENDE PROGRAMMSYSTEM-ORGANISATIONSANWEISUNG GESPERRT IST - DAS TESTSYSTEM GESTARTET.

DAS TESTSYSTEM MELDET SICH MIT FOLGENDER GRUNDANZEIGE:

TEST: \_

DIESE EINGABEANFORDERUNG ERWARTET DIE BETAETIGUNG EINER DER PROGRAMMANWAHLTASTE MIT FOLGENDEN FUNKTIONEN:

M1 - TESTSYSTEMABBRUCH

M2 - EINGABE EINES HALTEPUNKTS

M3 - FELDBEARBEITUNG

M4 - BEREICHSBEARBEITUNG

M5 - ZUSTANDSAENDERUNG

M6 - PROGRAMMSTART

M7 - PROGRAMMABBRUCH

MB - NICHT BELEGT

AUSSER DER BETAETIGUNG DER TASTE '\*', DIE WIEDER ZUR PRO-GRAMMANMELDUNG FUEHRT, WERDEN SONST ALLE EINGABEN IGNORIERT." BEI DER EINGABE UEBER TASTATUR WAEHREND DER ARBEIT MIT DEN EINZELNEN PROGRAMMTEILEN GELTEN DIE GLEICHEN BEDINGUNGEN WIE IM PKT: 7.3 BESCHRIEBEN. NUR GIBT ES WAEHREND DER ARBEIT MIT DEM TESTSYSTEM BEI DER EINGABE KEINE ZEITBEGRENZUNG. DER WECHSEL VON EINEM PROGRAMMTEIL ZU EINEM ANDEREN IST DURCH DAS DRUECKEN DER JEWEILIGEN PROGRAMMANWAHLTASTE MOEGLICH.

WIRD DAS TESTSYSTEM NICHT BENDETIGT, KANN DER DAFUER BENDETIGTE SPEICHERBEREICH ANDERWEITIG BENUTZT WERDEN. DER START DES TESTSYSTEMS MUSS DANN DURCH DIE ABARBEITUNG EINER IAW MIT DER RUFNUMMER OSH (SIEHE PKT 5.3.1.5.) IM ANLAUFPROGRAMM DES ANWENDERS VERHINDERT WERDEN.

EBENFALLS SOLLTE DER START DES TESTSYSTEMS IM ECHTZEITBETRIEB NICHT. ERLAUBT SEIN, DA WAEHREND DER ARBEIT MIT DEM TESTSYSTEM KEINE IAW VOM INTERPRETER BEARBEITET WERDEN.

## 9.2. BESCHREIBUNG DER PROGRAMMTEILE

ZUM BESSEREN VERSTAENDNIS DER ANZEIGEBILDER SIND DIE MASKEN-TEXTE UND DIE EINGABEFELDER DURCH ":" GETRENNT. FUER DIE EINGABEFELDER WERDEN ENTWEDER DIE BISHER GELTENDEN INFORMATIONEN ODER DAS ZEICHEN § ANGEZEIGT.

### 9.2.1. TESTSYSTEMABBRUCH

FUNKTIONSTASTE: M1

DIE ARBEIT MIT DEM TESTSYSTEM WIRD BEENDET UND DIE DES INTER-PRETERS WIRD FORTGESETZT.

### 9.2.2. EINGABE EINES HALTEPUNKTS

#### FUNKTIONSTASTE: M2

MIT HILFE DIESER FUNKTION WIRD DEM INTERPRETER MITGETEILT, DASS NACH ABARBEITUNG EINER IAW MIT DER ANGEGEBENEN IAW-NR. (HALTEPUNKT HPT) WIEDER IN DAS TESTSYSTEM WEBERGEGANGEN WERDEN SOLL.

BEIM NEUSTART DES INTERPRETATIONSSYSTEMS WIRD DER HALTEPUNKT GELDESCHT. EIN EINGEGEBENER TESTPUNKT BLEIBT SO LANG ERHAL-TEN, BIS ER GEAENDERT WIRD.

NACH ABARBEITUNG DES ZU TESTENDEN PROGRAMMS UND IM WARTEZU-STAND ERFOLGT DIE ANZEIGE "IDA".

ANZEIGE (FUNKTIONSTASTENAUFRUF): T2 IAW-NR: YXX ANZEIGE (NACH ERKENNEN DES HPT): T PP AAAA NN: ZXX

PP - PROGRAMMNAME DER VOM INTERPRETER ABGEARBEITETEN IAW

AAAA - AADR DER IAW

NN - IAW-NR.

Y - EINGABE VON '.' (PUNKT) ODER 'W' (PNU/SEND)

Z - EINGABE VON '.' (PUNKT), '-' (MINUS) ODER '4' (PNU/SEND)

SEND: ALTER HALTEPUNKT BLEIBT ERHALTEN

MINUS: ALTER HALTEPUNKT BLEIBT ERHALTEN UND TESTSYSTEM-

ABBRUCH ERFOLGT

PUNKT: EINGABE EINES NEUEN HALTEPUNKTS

XX - HALTEPUNKT (IAW-NR.)

XX = 00: HALTEPUNKT WIRD GELDESCHT

XX = FF: NACH ABARBEITUNG JEDER IAW WIRD INS TEST-SYSTEM ZURUECKGEKEHRT

leapuiled FF - Schrillockells

### 9.2.3. FELDBEARBEITUNG

### FUNKTIONSTASTE: M3

HIERMIT KOENNEN FELDINHALTE ANGEZEIGT UND EINGEGEBEN WERDEN. BEI TEXT- UND HEXABEARBEITUNG BETRAEGT DIE MAXIMALE LAENGE 15 ZEICHEN, DER REST DES FELDES WIRD NICHT BEARBEITET. ES KOENNEN MAXIMAL NUR 14-STELLIGE INTEGERZAHLEN UND EINE VORZEI-CHENSTELLE BEHANDELT WERDEN.

ANZEIGE: T3: K FF DD SSSS

#### K - KENNZEICHEN

K=0 : TEXTAUSGABE MIT ANSCHLIESSENDER KORREKTURMOEGLICHKEIT

K=1 : INTEGERAUSGABE

K=2 : HEXAAUSGABE

K=3 : TEXTEINGABE (ABSPEICHERUNG ERFOLGT LINKSBUENDIG)

K=4 : INTEGEREINGABE (ABSPEICHERUNG ERFOLGT RECHTSBUENDIG)

K=5 : HEXÁEINGABE (ABSPEICHERUNG ERFOLGT LINKSBUENDIG)

FF - FELDNUMMER

DD - DATEINAME/BEREICHSNAME

SSSS - SATZNUMMER (BEI SATZNUMMER O KANN FUER DIE 1. STELLE '\* (PNU/SEND) EINGEGEBEN WERDEN.)

ANZEIGE: YXXXXXXXXXXXXXXXX

- EINGABE VON "." (PUNKT) DDER "4" (PNU/SEND)

PUNKT: EINGABE EINER NEUEN INFORMATION

SEND: UEBERGANG ZUR GRUNDANZEIGE DES PROGRAMMTEILS

\*...X - INFORMATION BZW. EINGABEFELD

9.2.4. BEREICHSBEARBEITUNG

MIT HILFE DIESER FUNKTION KOENNEN SPEICHERINHALTE ANGEZEIGT ODER MAX. 255 BYTES GROSSE BEREICHE UMGESPEICHERT WERDEN.

ANZEIGE: (FUNKTIONSTASTENAUFRUF): T: K AAAA EEEE VV

- KENNZEICHEN К

K=0 : SPEICHERANZEIGE

K>0 : UMSPEICHERN

Giordin 1 lem tes des Police len \* 1 Hinter pour d

L= 2 Vescreebuin AAAA = ANFANGSADRESSE DES BEREICHS EEEE = ADRESSE WOHIN FUER SPEICHERANZEIGE IST HIER '4' (PNU/SEND) EINZUGEBEN.

= BYTEANZAHL, DIE UMGESPEICHERT WERDEN SOLL (00H,...,FFH)

ANZEIGE: (SPEICHERANZEIGE): T4:XXXX DB: YWW

XXXX - ADRESSE, DEREN INHALT ANGEZEIGT WIRD

- EINGABE VON '.' (PUNKT) ODER '4' (PNU/SEND)

PUNKT: DER ANGEZEIGTE SPEICHERINHALT SOLL GEAENDERT

WERDEN

SEND: UEBERGANG ZUR NAECHSTEN ADRESSE

- SPEICHERINHALT HH

9.2.5. ZUSTANDSAENDERUNG

FUNKTIONSTASTE: M5

DURCH EINGABE EINES PUNKTES WIRD DAS INTERPRETATIONSSYTEM + Cijolal NEU GESTARTET.

ANZEIGE: T5 KZ: \_

### 9.2.6. PROGRAMMSTART

FUNKTIONSTASTE: M6

HIERMIT BESTEHT DIE MOEGLICHKEIT, AB EINER BESTIMMTEN IAW DAS PROGRAMM ABZUARBEITEN. ES KANN NUR EIN PROGRAMM INNERHALB EINER TESTSYSTEMARBEIT GESTARFET WERDEN.

ANZEIGE: T6: BB PP SSSS

BB - BEREICHSKENNZEICHEN

PP - PROGRAMMNAME

SSSS - ANFANGSADRESSE DER IAH

### 9.2.7. PROGRAMMABBRUCH

FUNKTIONSTASTE: M7

PROGRAMME, DIE DURCH DEN INTERPRETER BEARBEITET WERDEN, KOENNEN HIERMIT ABGEBROCHEN WERDEN. ABGEBROCHENE PROGRAMME WERDEN DURCH DAS TESTSYSTEM ANGEZEIGT.

ANZEIGE (FUNKTIONSTASTENAUFRUF): T7: Y BB PP ANZEIGE (NACH ABBRUCH EINES PROGRAMMS): T7: Y BB PP ABBR.

Y - EINGABE VON '.' (PUNKT) ODER 'W' (PNU/SEND) SEND: TESTSYSTEM WIRD VERLASSEN PUNKT: EINGABE EINER NEUEN INFORMATION

BB - BEREICHSKENNZEICHEN

PP - PROGRAMMNAME

DABEI GILT: BB=0 PP=0 : KEIN ABBRUCH

BB#O PP=O : KEIN ABBRUCH

BB=0 PP#0 : ABBRUCH DES NAECHSTEN PROGRAMMS, DAS DER

INTERPRETER BEARBEITET

BB+0 PP+0 : ABBRUCH DES ANGEGEBENEN PROGRAMMS

### 9.3. FEHLERANZEIGE

INNERHALB DES TESTSYSTEMS WERDEN FEHLEINGABEN DURCH DAS ANZEIGEN VON "ERROR INPUT" MITGETEILT. SIND BEIM AUFRUF DES PROGRAMMTEILS "FELDBEARBEITUNG" DIE TABELLEN DBT UND FBT. UND DEREN ANFANGSADRESSEN DEM INTERPRETATIONSSYSTEM NICHT BEKANNT, ERFOLGT DIE ANZEIGE "DBT/FBT ISN'T".
FEHLERHAFTER PROGRAMMSTART WIRD DURCH DIE ANZEIGE "NO START" GEKENNZEICHNET.

45 PECHNERROPPLUNG -----------------

### 10.1. VORBEMERKUNGEN

IM BOT BESTEHT DIE MOEGLICHKEIT, DEBER DAS INTERFACE IFLS-Z EINE PASSIVE UND EINE AKTIVE ON-LINE-KOPPLUNG ZU EINEM UEBERGEORDNETEN RECHNER ZU REALISIEREN.

DIE REIN PASSIVE ON-LINE-KOPPLUNG WIRD BEIM EINSATZ IN DER ANWENDUNGSLOESUNG "KLEINE SYSTEME DER BETRIEBSDATENERFASSUNG" MIT DER DATENSTATION K 8915 UND DEM BETRIEBSDATENTERMINAL K 8901. REALISIERT, DAZU WERDEN DIE BETREIBSSYSTEME "KOKOS" (KMB-ORIENTIERT) UND "SCP 8915-K" (DISKETTENORIENTIERT) ANGEBOTEN. SIE UNTERSTUETZEN DIE ARBEIT DER DATENSTATION MIT DEM AUTONOM ARBEITENDEN BOT. DABEL IST DE UNTER DEN BETRIEBSSYSTEMEN "KOKOS" UND "SCP 8915-K" LAUFENDE DATENSTATION K 8915 DIE EINZIGE AKTIV KOMMUNIKATIONS-AUSLOESENDE EINHEIT.

- VON DER PATENSTATION KOENNEN
- DATEN UND DATEIEN VOM BOT ABGERUFEN UND ZUM BOT HIN UEBERTRAGEN,
- ZUSTAENDE ABGEFRAGT,
- KOMMANDOS ANGEWIESEN SOWIE APPLIKATIONSPROGRAMME IN DAS BOT GELADEN UND BESTARTET

DER IDA BOT-PROGRAMMTEIL RECHNERKOPPLUNG REALISIERT DIE ANALYSE, PRUEFUNG UND AUSFUEHRUNG DER UEBER IFLS-Z ZU UEBERMITTEENDEN KOMMANDOS BZA. DATENUEBERTRAGUNGEN IM BDT. DIE BESCHREIBUNG DES RUFAUFBAUS FUER DIE KOMMUNIKATION DER DATEN-STATION K 8915 MIT DEM BOT K 8901 IST DER DOKUMENTATION FUER DIE BETRIEBSSYSTEME ZU ENTNEHMEN.

AB IDA-VERSION V:02 WIRD NEBEN DER PASSIVEN AUCH EINE AKTIVE RECHNERKOPPLUNG ANGEBOTEN, D.H. DER ANWENDER HAT DIE MOEGLICHKEIT, DATEN UEBER IDA-PROGRAMME AN DIE UEBERGEORDNETE RECHNEREINHEIT ZU SENDEN. DAFUER STEHT IHM DER AUSGABEMODUL OACH (GERAETENUMMERN 3 UND 4) ZUR VERFUEGUNG.

BEI DER REALISIERUNG DIESER KOPPLUNG WURDE SICH AN DAS DATENUBER-TRAGUNGSPROTOKOLL GEHALTEN, DAS IN DEN SYSTEMEN A 5222 UND A 6422 VERWENDET WIRD.

DIE PASSIVE KOPPLUNG ZUM IDA-BOT WIRD DURCH DAS EINBINDEN VON SCP-DATENSTATIONEN K 8915 IN DIESE SYSTEME ERREICHT.

DESWEITEREN BESTEHT IM SYSTEM A 6422 DIE MOEGLICHKEIT, EINE PASSIVE KOPPLUNG VON EINEM UEBERGEORDNETEN RECHNER AUS ZU REALISIEREN. DABEI IST DAS DATENUEBERTRAGUNGSPROTOKOLL DES IDA-BOT ENTSPRECHEND ABSCHNITT 10.4.3. EINZUHALTEN.

### 10.2. NETZEINSCHALTMELDUNG DES BDT

NACH DEM NETZZUSCHALTEN DES BOT MELDET SICH DIESES UEBER DAS INTERFACE BEIM UEBERGEGRONETEN RECHNER MIT EINER NETZZUSCHALT-MELDUNG. SIE HAT FUER DEN UEBERGEGERONETEN RECHNER FOLGENDEN AUFBAU:

- 1. BYTE : BDT-ADRESSE
- 2. -"- : 08H (STEUERBYTE 1)
- 3. -"- : 00H ( " 2)
- 4. -"- : 01H LAENGE DER INFORMATION
- 5. --- : 004
- 6. - : 40H INFORMATION

DIESE MELDUNG WIRD VON DEN SYSTEMEN A 5222 BZW A 6422 ALS BEREITSCHAFTSMELDUNG DES BDT BENOETIGT. DER ANWENDER HAT BEI DEN "KLEINEN SYSTEM DER BETRIEBSDATENERFASSUNG" IM K 8915 DIE MOEGLICHKEIT. UEBER EINE ZELLE DEN ERHALT DIESER EINSCHALTMELDUNG AUSZUWERTEN.

10.3. ARBEIT DES IDA-BOT IN DER ANWENDUNGSLOESUNG "KLEINE SYSTEME DER BETREIBSDATENERFASSUNG"

## 10.3.1. ALLGEMEINER AUFBAU EINES UEBERTRAGUNGSBLOCKES

DER UEBERTRAGUNGSBLOCK ZUM UND VOM BOT SETZT SICH AUS DEM KOPF UND EINEM VARIABLEN TEIL ZUSAMMEN.

### AUFBAU DES KOPFES:

- 1. BYTE STEDERBYTE.
- 2. BYJE ) ANZAHL DER FOLGENDEN BYTES (LOW-TEIL)
- 3. BYTE ) " (HIGH-TEIL)
- 4. BYTE FEHLERKENNZEICHEN (FKZ).
- 5. BYTE KENNZEICHEN (KZ)

AB DEM 6. BYTE FOLGEN SPEZIELLE INFORMATIONEN WEBER DEN DATENAUSTAUSCH BZW. DIE DATEN.

DAS STEUERBYTE MUSS IN DER ANWENDUNGSLOESUNG "KLEINE SYSTEME DER BETRIEBSDATENERFASSUNG" ZUR FESTLEGUNG DER BETRIEBSART ENTWEDER OOH ODER 9FH SEIN.

IM 2. UND 3. BYTE WIRD DIE LAENGE DER NACHFOLGENDEN INFORMATIONEN ANGEGEBEN.

DAS FEHLERKENNZEICHEN IST IN DER REGEL (AUSSER BEI DEN KENNZEICHEN 5 UND 21) BEI DER UEBERTRAGUNG VOM UEBERGEORDNETEN RECHNER ZUM BDT GLEICH NULL. BEI DER RUECKUEBERTRAGUNG VOM BDT ZUM UEBERGE-ORDNETEN RECHNER ENTHAELT DAS FEHLERKENNZEICHEN ZUSATZINFORMATIGNEN UEBER DIE ANTWÖRT.

DAS KENNZEICHEN IM 5. BYTE BESCHREIBT DIE VOM BOT AUSZUFUEHRENDE FUNKTION NAEHER UND LEGT DIE BEDEUTUNG DER NACHFOLGENDEN BYTES FEST.

# .2. BEDEUTUNG DER KENNZEICHEN FUER DIE UEBERTRAGUNGEN

DAS 1. BIS 5. BYTE IM UEBERTRAGUNGSBLOCK, DEN DAS BDT AENGT BZW. SENDET, WIRD IN DEN NACHFOLGENDEN PUNKTEN NICHT NAEHER EINGEGANGEN. DIESE BYTES WURDEN IM VORHER-NDEN PUNKT ERLAEUTERT.

IRD DARGESTELLT, WIE DER PROGRAMMTEIL RECHNERKOPPLUNG DES -(BDT) AUF WELCHE "ANFRAGEN", "ANWEISUNGEN" ODER "DATEN-LERMITTLUNGEN" VOM UEBERGEORDNETEN RECHNER REAGIERT.

# 10.3.2.1. ANFRAGE , WELCHES PROGRAMM IM BDT GELADEN IST

### KENNZEICHEN = 2

VOM UEBERGEORDNETEN RECHNER BEKOMMT DAS BOT DAS BEREICHSKENN-ZEICHEN BKZ MITGETEILT. ALS ANTWORT ERHAELT DER RECHNER DEN NAMEN DES IM ANGEGEBEN BEREICH GELADENEN PROGRAMMS BZW. EINE FEHLERINFORMATION.

AUFBAU DER MELDUNG :

6. BYTE - BKZ

### ANTHORTEN :

FKZ = 0 - PROGRAMMNAME IM 7. BYTE DER ANTWORT

1 - PN UNGUELTIG (OOH AM PROGRAMMANFANG)

2 - ETAB BZW. BKZ NICHT UDRHANDEN (NICHT IN ETAB)

10 3.2 2. ANFRAGE, OB EIN SPEZIELLES PROGRAMM VORHANDEN IST.

KENNZEICHEN = 3

MIT HILFE DIESES KENNZEICHENS KANN UEBERPRUEFT WERDEN, OB IN EINEM BESTIMMTEN PROGRAMMBEREICH (BKZ) EIN SPEZIELLES PROGRAMM GELADEN IST.

AUFBAU DER MELDUNG

6. BYTE - BKZ

7. BYTE '- PN

### ANTWORTEN :

FKZ = 0 - PROGRAMM VORHANDEN

1 - PROGRAMMNAME VERSCHIEDEN .

2 - ETAB BZW. BKZ NICHT VORHANDEN (NICHT IN ETAB)

### 10.3.2.3. ANFRAGE, GB DAS LADEN EINES PROGRAMMS MOEGLICH IST

### KENNZEICHEN = 4

DIESE ANFRAGE MUSS IMMER: VOR DEM LADEN EINES PROGRAMMS (KENN-ZEICHEN 5) VOM UEBERGEORDNETEN RECHNER ERFOLGEN. AUFBAU DER MELDUNG :

- 6. BYTE BKZ
- 7. BYTE PN

### ANTWORTEN:

FKZ = 0 - LADEN MOEGLICH

- 2 LADEN NICHT MOEGLICH; ETAB BZW. BKZ NICHT VORHANDEN
- 3 LADEN NICHT MOEGLICH: DER ZU FUELLENDE BEREICH WIRD ZUR ZEIT BEARBEITET
- 4 LADEN NICHT MOEGLICH: FEHLER IN ETAB: AADR > EADR
- 5 LADEN NICHT MOEGLICH: FEHLER IN ETAB: PE ZU GROSS

### 10.3.2.4. LADEN EINES PROGRAMMS VOM UEBERGEORDNETEN RECHNER IN DAS BOT

### KENNZEICHEN = 5

VOR DEM BEGINN DES LADENS MUSS EINE MELDUNG MIT DEM KENNZEICHEN 4 ERFOLGT SEIN (ANFRAGE, OB LADEN MOEGLICH).

MIT EINEM LADEVORGANG KOENNEN MAXIMAL 250 BYTE PROGRAMMLAENGE VOM UEBERGEORDNETEN RECHNER ZUM BDT GESENDET WERDEN. PROGRAMME. DIE LAENGER SIND, MUESSEN IM UEBERGEORDNETEN RECHNER IN PROGRAMMTEILE ZERLEGT UND DIESE NACHEINANDER AN DAS BOT GESENDET WERDEN.

BEIM LETZTEN PROGRAMMTEIL MUSS DAS FKZ (4. BYTE) GLEICH OFOH SEIN (DIENT ALS ENDEKENNZEICHEN FUER DAS LADEN EINES PROGRAMMS) KANN DAS PROGRAMM IN EINEM LADEVORGANG GESENDET WERDEN, MUSS DAS FKZ EBENFALLS MIT OFOH BELEGT WERDEN.

### AUCBAU DER MELDUNG :

- 6. BYTE BKZ 7. BYTE PN
- 8. BYTE ) LAENGE DES PROGRAMMS BZW. PROGRAMMTEILS (LOW-TEIL)
- 9. BYTE ) " AB 10. BYTE - PROGRAMM BZW. PROGRAMMTEIL

(HIGH-TEIL)

### ANTWORTEN :

- FKZ = 0 LADEN IN ORDNUNG
  - 1 LADEN NICHT ANGEMELDET
  - 2 ETAB BZW. BKZ NICHT VORHANDEN
  - 6 LAENGE BZW. ENDEKENNZEICHEN FEHLERHAFT

### 10.3.2.5. START EINES PROGRAMMS IM BDT

#### KENNZEICHEN = 6

MIT DIESER ANWEISUNG WIRD EIN IDA-ANWENDERPROGRAMM VOM WEBER-GEORDNETEN RECHNER IM BOT GESTARTET.

AUFBAU DER MELDUNG :

6. BYTE - BKZ 7. BYTE - PN

### ANTWORTEN:

FKZ = 0 - START IST ERFOLGT

1 - START NICHT ERFOLGT; PROGRAMM NICHT GELADEN

2 - START NICHT ERFOLGT; ETAB BZW. BKZ NICHT VORHANDEN

3 - START NICHT ERFOLGT; ES ARBEITET ZUR ZEIT EIN

PROGRAMM GLEICHER PRIORITAET

5 - START NICHT ERFOLGT; FEHLER IN ETAB: PE ZU GROSS3

10.3.2.6. ANFRAGE, OB EIN BESTIMMTES PROGRAMM NOCH IN ARBEIT IST

### KENNZEICHEN = 7

VOM UEBERGEORDNETEN RECHNER WIRD DER ARBEITSZUSTAND EINES SPEZIELLEN PROGRAMMS IN BDT ABGEFRAGT.

AUFBAU DER MELDUNG :

6. BYTE - BKZ 7. BYTE - PN

7. BYTE

#### ANTWORTEN :

FKZ = 0 - PROGRAMM NICHT IN ARBEIT

1 - PROGRAMMNAME FEHLERHAFT

2 - ETAB BZW. BKZ NICHT VORHANDEN 3 - PROGRAMM NOCH IN ARBEIT

# 10.3.2.7. DATENUEBERMITTLUNG VOM UEBERGEORDNETEN RECHNER ZUM BOT

### KENNZEICHEN = 8

MIT DIESEM KENNZEICHEN KANN EIN DATEISATZ BZW. -FELD MIT INFORMATIONEN BESCHRIEBEN WERDEN. DIE INFORMATIONSLAENGE BETRAEGT MAXIMAL 248 BYTE. SOLLTE DER SATZ BZW. DAS FELD LAENGER SEIN, SO BLEIBEN DIE RESTLICHEN BYTES UNBERUECKSICHTIGT. EINE UEBERGABE DES DATEISATZ- BZW. FELDRESTES KANN ERFOLGEN, INDEM MAN DEN SATZ BZW. DAS FELD IN 2 FELDER MIT LAENGE (= 248 BYTE AUFTEILT UND DEN INFORMATIONSAUSTAUSCH IN 2 ETAPPEN DURCHFUEHRT.

### AUFBAU DER MELDUNG :

- 6. BYTE 0: INFORMATION WIRD IMMER IN DIE DATEI EINGESPEICHERT 1 : INFORMATION WIRD NUR EINGESPEICHERT, WENN DIE DATEI VOM INTERPRETER FREIGEGEBEN IST
- O : INFORMATIONEN SOLLEN IN EINEN DATEISATZ EINGE-7. BYTE TRAGEN WERDEN
  - 1 : INFORMATIONEN BEZIEHEN SICH AUF EIN FELD
- 8. BYTE DATEINAME
- 9. BYTE ) SATZNUMMER DER DATEI (LOW-TEIL)
- 10. BYTE ) " (HIGH-TEIL)

  11. BYTE FELDNUMMER (NUR BEI 7. BYTE = 1; SONST BELIEBIG)
- AB 12. BYTE DATEN FUER DEN DATEISATZ BZW. FUER DAS FELD

### ANTWORTEN :

- FKZ = 0 INFORMATIONEN ERHALTEN
  - 1 DBT BZW. DATEI NICHT VORHANDEN / DATEIDATEN FEHLERHAFT
  - 2 FBT BZW. FELDNUMMER NICHT VORHANDEN / FELDDATEN FEHLERHAFT
  - 3 DATEI GESPERRT
  - 4 INFORMATION ZU LANG (GEGENUEBER DBT/FBT)

### 10.3.2.9. DATENUEBERMITTLUNG VOM BOT ZUM DEBERGEORDNETEN RECHNER

#### KENNZEICHEN = 9

MIT DEM KENNZEICHEN 9 WIRD DAS BDT ZUR UEBERTRAGUNG VON FELDERN BZW. SAETZEN AUFGEFORDERT. ES SIND FELD-/SATZLAENGEN BIS MAXIMAL 248 BYTE\ZUGELASSEN.

SOLLEN FELDER ODER SAETZE GROESSER 248 BYTE ZUM UEBERGEORDNETEN RECHNER UEBERTRAGEN WERDEN, SO MUSS WIE BEI KENNZEICHEN 8 VORGE-GANGEN WERDEN.

### AUFBAU DER MELDUNG :

- 6. BYTE BELIEBIG
- 7. BYTE: 0: INFORMATIONEN SOLLEN AUS EINEM DATEISATZ ENT-NOMMEN WERDEN
  - 1 : INFORMATIONEN SOLLEN AUS EINEM FELD ENTNOMMEN WERDEN
- 8 BYTE DATEINAME
- BYTE > SATZNUMMER DER DATEI (LOW-TEIL)
- 10. EYTE . ) " · (HIGH-TEIL)
- 11. EYTE FELDNUMMER (NUR BEI 7. BYTE = 1; SONST BELIEBIG)

#### ANTHORTEN :

- FKZ = 0 INFORMATIONEN DES BDT

  AB DEM 12. BYTE STEHT DEP INHALT DES SATZES
  BZW. DES FELDES.
  - 6. BYTE = 0 DATEI WAR FREI
    - 1 DATEL WAR VOM INTERPRETER GESPERRT
  - 1 DBT BZW. DATEI NICHT VORHANDEN / DATEIDATEN FEHLERHAFT
  - 2 FBT BZW. FELDNUMMER NICHT VORHANDEN / FELDDATEN FEHLERHAFT
  - 4 INFORMATION ZU LANG (SATZ/FELD > 248 BYTE)

### 10.3.2.9. ANZEIGE

### KENNZEICHEN = 10

DIE ZU UEBERTRAGEDE TEXTINFORMATION WIRD AUF DIE BDT-ANZEIGE AUSGEGEBEN.

### AUFBAU DER MELDUNG :

AB 10. BYTE - 16-STELLIGE TEXTINFORMATION

#### ANTWORTEN:

FKZ = 0 - ANZEIGETEXT ERHALTEN

### 10.3.2.10. DRUCKERAUSGABE

#### KENNZETCHEN = 11

DIE DEBERGEBENE ZEICHENKETTE WIRD AUF DEM DRUCKER DES BDT AUS-GEGEBEN. DRUCKSTEUERZEICHEN KOENNEN IN DER ZEICHENKETTE ENTHALTEN SEIN. DIE LAENGE DARF 250 BYTES NICHT UEBERSCHREITEN.

AUFBAU DER MELDUNG : AS 10. BYTE - AUSZUGEBENDER TEXT

ANTWORTEN :

FKZ = 0 - DRUCKERAUSGABE ERFOLGT 1 - DRUCKÉRFEHLER (STATUS)

2 - DRUCKER NICHT GENERIERT

10.3.2.11. SPEICHERUEBERTRAGUNG VOM UEBERGEORDNETEN RECHNER ZUM BOT

### KENNZEICHEN = 12

MIT EINER SPEICHERUEBERTRAGUNG KOENNEN MAXIMAL 250 BYTE VOM DEBERGEORDNETEN RECHNER ZUM BOT GESENDET WERDEN. DER DEBER-TRAGENE SPEICHERINHALT IST DIREKT UND ABSOLUT ADRESSIERT. SOLLTE EIN BEREICH GROESSER 250 BYTES UEBERGEBEN WERDEN, SO MUSS ER IM DEBERGEORDNETEN RECHNER IN TEILBEREICHE ZERLEGT WERDEN, DIE NACHEINANDER AN DAS BOT GESENDET WERDON.

AUFBAU DER MELDUNG :

6. BYTE - ) AADR DES SPEICHERBEREICHS IM BOT (LOW-TEIL)

7. BYTE - )

8. BYTE - ) LAENGE DER NACHFOLGENDEN INFORMATION (4 250 BYTES)

9. BYTE = 00H

AB 10.BYTE - SPEICHERBEREICH

#### ANTWORTEN :

FKZ = 0 - DEBERNAHME ERFOLGT

1 - UEBERNAHME NICHT ERFOLGT; BEREICH GANZ ODER TEILHEISE GESCHUETZT (ARBEITSBEREICH DES INTER-PRETERS ODER DES BETRIEBSSYSTEMS EBS)

(HIGH-TEIL)

DIE ENDADRESSE DES GESCHUETZTEN BEREICHS IST DER ANLAGE 8 ZU ENTNEHMEN.

10.3.2.12. SPEICHERUEBERTRAGUNG VOM BDT ZUM UEBERGEORDNETEN RECHNER

#### KENNZEICHEN = 13

MIT DEM KENNZEICHEN 13 WIRD DAS BDT ZUM SENDEN EINES ABSOLUT ADRESSIERTEN SPEICHERBEREICHS AUFGEFORDERT. MIT EINER SPEICHERUEBERTRAGUNG KOENNEN MAXIMAL 250 BYTE VOM BOT ZUM VEBERGEORDNETEN RECHNER GESENDET WERDEN. SOLLTE DER BEREICH LAENGER ALS 250 BYTE SEIN, SO MUSS DER UEBERGEORDNETE . RECHNER DEN BEREICH IN TEILBEREICHE ZERLEGEN UND DIESE NACH-EINANDER VOM BOT ABFORDERN.

ES IST NUR SINNVOLL, DEN FREIEN RAM-BEREICH DES BDT ZWISCHEN DER ADRESSE ESPER+1 (SIEHE ANLAGE 8) UND 3FFFH ZU UEBERGE-ORDNETEN RECHNER ZU UEBERTRAGEN. SOLLTE DIE ADRESSENTABELLE (ETAB, ATAB, DBT, FBT) UEBERTRAGEN WERDEN, SO IST SIE FUER DEN ANWENDER UEBER DIE PSEUDOADRESSE 17FOH (6./7. BYTE) UND DIE LAENGE 8 (8./9. BYTE) ERREICHBAR.

### AUFBAU DER MELDUNG :

- 6. BYTE ) AADR DES ZU ENTNEHMENDEN SPEICHERBEREICHS IM BDT (L-TEIL)

(HIGH-TEIL)

7. BYTE - ) - " - " - 8. BYTE - ) LAENGE DES SPEICHERBEREICHS (<= 250 BYTES)

9. BYTE = 00H

### ANTWORTEN :

FKZ = 0 - SPEICHERABZUG AB DEM 10. BYTE BEGINNT DER SPEICHER-/ TEILBEREICH

### 10.3.2.13. SENDEN DES DATUMS ZUM BDT

KENNZEICHEN = 14

DAS AKTUELLE DATUM WIRD VOM UEBERGEORDNETEN RECHNER AN DAS BOT GESENDET UND DEM EBS UEBERGEBEN.

### AUFBAU DER MELDUNG :

6. BYTE - JAHR (INTEGER)
7. BYTE - MONAT (INTEGER)
8. BYTE - TAG (INTEGER)

### ANTWORTEN :

FKZ = 0 - DATUM ERHALTEN

### 10.3.2.14. SENDEN DER UHRZEIT ZUM BDT

KENNZEICHEN = 15

DIE AKTUELLE UHRZEIT WIRD VOM UEBERGEORDNETEN RECHNER AN DAS BDT GESENDET UND DEM EBS UEBERGEBEN.

### AUFBAU DER MELDUNG :

6. BYTE - STUNDEN (INTEGER)
7. BYTE - MINUTEN (INTEGER)
8. BYTE - SEKUNDEN (INTEGER)

### ANTWORTEN :

FKZ = 0 - UHRZEIT ERHALTEN

## 10.3.2.15. SENDEN DES DATUMS AN DEN UEBERGEORDNETEN RECHNER

#### KENNZEICHEN = 16

VOM UEBERGEORDNETEN RECHNER WIRD DAS IM EBS GESPEICHERTE DATUM DES BOT ABGEFORDERT.

AUFBAU DER MELDUNG : ES WERDEN KEINE WEITEREN INFORMATIONEN BENOETIGT.

#### ANTHORTEN :

FKZ = 0 - DATUM

6. BYTE - JAHR (INTEGER)

7. BYTE - MONAT (INTEGER)

8. BYTE - TAG (INTEGER)

10.3.2.16. SENDEN DER UHRZEIT AN DEN UEBERGEORDNETEN RECHNER

KENNZEICHEN = 17

VOM DEBERGEORDNEHEN RECHNER WIRD DIE IM EBS GESPEICHERTE UHRZEIT DES BOT ABGEFORDERT.

AUFBAU DER MELDUNG ES WERDEN KEINE WEITEREN INFORMATIONEN BENOETIGT.

#### ANTWORTEN :

FKZ = 0 - UHRZEIT
6. BYTE - STUNDEN (INTEGER)

7. BYTE - MINUTEN (INTEGER) 8. BYTE - SEKUNDEN (INTEGER)

10.3.2.17. SENDEN VON INTERPRETERTABELLEN AN DAS BDT

### KENNZEICHEN = 18

IN DIESEM PROGRAMMZWEIG KOENNEN DIE INTERPRETERTABELLEN ETAB, ATAB, DBT UND FBT AN DAS BDT GESENDET WERDEN. SOLLTEN DIE TABELLEN LAENGER ALS 250 BYTE SEIN, MUSS GENAUSO WIE BEI KENNZEICHEN 12 (SPEICHERABZUG) VERFAHREN WERDEN. HEITERHIN KOENNEN DEM INTERPRETER UEBER DIESES KENNZEICHEN DIE ANFANGSADRESSEN DER BDT-TABELLEN MITGETEILT WERDEN. HIERBEI WIRD DIE ANFANGSADRESSE ALS KENNZEICHEN (6.BYTE = FOH, 7.BYTE = 17H) FUER DAS SENDEN DER 4 AADR DER INTERPRETERTABELLEN GENUTZT. SOLLTEN EINE ODER MEHRERE AADR NICHT VERAENDERT WERDEN, SO MUESSEN DIESE GLEICH NULL (00H, 00H) SEIN.

AUFBAU DER MELDUNG BEI INTERPRETERTABELLEN:

6. BYTE - ) AADR, WO DIE TABELLE BZW. TEILTABELLE IM

7. BYTE - ) BDT BEGINNT

8. BYTE - ) LAENGE DER NACHFÜLGENDEN 9. BYTE - ) INFORMATIONEN (<= 250 BYTE)

AB 10.BYTE - TABELLE BZW. TEILTABELLE